

ЭТАПЫ МОНТАЖА РЕШЕТОК

Монтаж решеток на окна не требует повышенной точности – сам по себе процесс несложный. Установка зависит от многих факторов, например: размера оконного проема, материала стен и оконных рам, а так же цели, для которых нужны решетки.

Основные способы монтажа:

Установка на Г образные пластины к стене оконного проема

Установка на П или S образных пластин к раме окна

Необходимые инструменты:

- дрель
- сверло по бетону 6 мм
- дюбель – гвоздь
- ключ
- молоток
- трос или веревка

Техника безопасности:

- Не рекомендуется делать отверстие в стене мене 3-5 см от края оконного проема.
- Привязать решетку к веревке, тросу, чтобы предотвратить случайное падение.
- Решетка не предназначена для крепления на ней посторонних предметов (бельевой веревки, подвесных ваз для цветов, кондиционера и т.д.).
- Рекомендуется проверять решетку не реже 1 раза в год (места крепления).
- После монтажа проверить прочность соединения. В случае сомнения пригласить мастера службы сервиса.

ЭТАПЫ МОНТАЖА К СТЕНЕ ОКОННОГО ПРОЕМА



Закрепить U-образные скобы на верхних и боковых точках решетки (оставив свободный ход).



Для страховки закрепить решетку к тросу или веревке. Трос или веревку привязать к стабильной точке в комнате. Решетку примерить к проему. Высовывая решетку изнутри наружу по диагонали. Допускается подъем решетки.



Примеряем крепежный элемент в проем, так чтобы зажим был перпендикулярен к поверхности крепления. Отметить точки под дальнейшие отверстия. Повторить действие со всеми крепежными элементами.



В отмеченных точках делаем отверстие глубиной минимум 5 см.



В отверстие вставить распорную часть от дюбель-гвоздя и забить ее молотком пока поверхность распорной части не сравняется с поверхностью стены. Повторить со всеми отверстиями.



Крепим зажим к U-образной скобе (притягивая решетку к скобе гайкой) и забиваем дюбель в распорную часть. Повторить со всеми крепежными элементами. Можно ослабить веревку.



Протягиваем все стопорные гайки с помощью ключа до упора.

ЭТАПЫ МОНТАЖА К РАМЕ ОКНА

Существуют оконные проемы, когда монтаж решетки к стене не доступен или сильно затруднен. В данном случае мы рекомендуем установить решетку к раме оконного блока.

Закрепить U-образные скобы на верхних и боковых точках решетки (оставив свободный ход).

Крепежные пластины крепим к раме, прикручивая их на саморезы. Для страховки закрепить решетку к тросу или веревке. Трос или веревку привязать к стабильной точке в комнате. Решетку примерить к проему. Высовывая решетку изнутри наружу по диагонали. Допускается подъем решетки с улицы.

Крепим пластину к U-образной скобе (притягивая решетку к скобе гайкой). Повторить со всеми крепежными элементами. Можно ослабить веревку.

Протягиваем все стопорные гайки с помощью ключа до упора.